



# PVUA 24

Unterbrechungsfreie Stromversorgung  
Uninterruptible power supply

**POWER  
VISION**



KAPVUA 2011-01 www.pv400.de

**BLOCK**  
block-trafo.de

## Installation Installation

### Sicherheitsmaßnahmen vor der Installation

Das Betriebsmittel ist vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektrischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden. Das Betriebsmittel immer im spannungsfreien Zustand montieren und verdrahten. Die Produktbeschreibung und die technischen Hinweise in unserem Hauptkatalog sowie die Aufschriften am Betriebsmittel und auf dem Typenschild sind zu beachten.

### Installation

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE, DIN, EMV) einzuhalten. Es ist kein Mindestabstand zu benachbarten Teilen erforderlich.

**Bevor das Modul mit Spannung versorgt wird, sollte das Akkumodul angeschlossen sein, um Fehlsignalisierungen zu vermeiden.** Für den fehlerfreien Betrieb müssen ferner die Kontakte 6 und 7 an der Unterseite des Moduls für die Fernabschaltung entweder über eine Brücke oder einen (NOT) AUS-Schalter geschlossen sein. Die optimale Einstellung der Ladespannung für den Akku übernimmt das Modul automatisch, sofern die Temperaturmessleitungen zwischen den Modulen angeschlossen sind. Bei Anschluss eines Relais an die aktiven DC 24 V-Signalausgänge muss zwingend eine Freilaufdiode vorhanden sein. Die Ausgänge sind maximal mit 25 mA belastbar.

Das Gerät ist zwecks ordnungsgemäßer Entwärmung vertikal zu montieren. Um Störeinkopplungen und thermische Beanspruchung zu minimieren, sollen DC-USV-Module und zugehörige Batteriemodule mindestens 50 cm entfernt von Kommutierungsdröseln installiert werden! Schnittstellen- und Steuer- und Signalleitungen (z.B. buffering ON/OFF Steuerleitung) dürfen nicht länger als 3 Meter sein und nicht direkt parallel zu Leistungsleitungen (insbesondere Leitungen zwischen Frequenzrichter und Motor sowie Frequenzrichter und Kommutierungsdrösel) verlegt werden. Um Störeinkopplungen zu minimieren soll zu diesen Leitungen ein Abstand von mindestens 10cm eingehalten werden. Batteriemodule sollen niederohmig verdrahtet und an kühlem Ort installiert werden (bei Schaltschränken in der Regel ganz unten).

### Safety measures before installation

This equipment is to be protected against improper use. Especially during handling and transport no components should be bent or isolation spacing be changed. The contact with electrical components and terminals is to be avoided. Always disconnect the equipment from the mains supply, before commencing installation or wiring. The product description, technical information in our main catalogue and the marking on the equipment rating plate are to be observed.

### Installation

Installation and commissioning may be carried out by qualified personal only. National rules and regulations (e.g. VDE, DIN, EMC) have to be observed. There is no minimal distance to other parts required. **To avoid faulty signalisations, the battery module should be connected before applying power to the device.** For fault free operation the contacts 6 and 7 for the remote switch off on the bottom of the device should be shortened by a bridge or an (emergency) switch. If the wire for temperature measurement are connected, the device will regulate the optimal charge-voltage for the accumulator battery automatically. If a relay is connected to the active 24 V outputs, it is mandatory to connect a free wheeling diode to it. The maximal output current is 25 mA. In order to guarantee effective cooling, the unit must be vertically installed such. To reduce EMI and thermal strain DC-UPS modules and their battery modules should be installed at least 50cm away from commutating chokes! Interface, signal and control leads (e.g. buffering ON/OFF control circuit) must be not longer than 3 meters and must not be laid directly in parallel to power leads or cables (especially leads between frequency converter and motor or frequency converter and commutating choke). To minimize EMI the distance to those leads should be at least 10cm. Battery modules should be connected low-resistively and in a cool place (in cubicles usually at the lower end).

## Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereiche General operation and applications

Das Modul ist die Lade- und Steuereinheit für angeschlossene Blei-Gel-Akkumodule zur Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Bei Ausfall der Versorgungsspannung wird das Akkumodul unterbrechungsfrei auf den Ausgang geschaltet. Das Modul ist werkseitig vorkonfiguriert und arbeitet bei korrekter Verdrahtung ohne Einschränkungen.

The module is a charge and control device for lead-acid batteries for guaranteeing an uninterrupted supply of power. In case of failure of the main power, the accumulator module will be switched to the output without interruption. The device is preconfigured at the factory and operates, if wired correctly, without any restrictions user settings.

## Abschalten der gesamten Anlage Switching off the whole system


Ein gezieltes Abschalten der Anlage ist im Pufferbetrieb unter folgenden Bedingungen möglich:

1. Die am Gerät eingestellte Zeit ist abgelaufen (Werkseinstellung: dauerhaft)
2. Der Tiefentladeschutz des Akkumoduls wird aktiviert. (Die Akkuspannung sinkt auf unter 18,5 Vdc)
3. Die Kontaktverbindung 6 und 7 an der Oberseite des Moduls wird geöffnet.

Switching off of a buffered system is possible under the following conditions:

1. The set buffer-time is run down (factory setting: continuous)
2. The deep discharge protection of the accumulator module is activated. (The battery voltages drops under 18.5Vdc)
3. Disconnecting contacts 6 and 7 at the upper side of the module.

## Anschlussplan PVUA 24 Connections PVUA 24



## Ausgang: Output:

Der Ausgang ist durch eine interne Diode vom Eingang entkoppelt. Dadurch ist sichergestellt, dass die gepufferten Lasten von den ungepufferten entkoppelt sind. Die gespeicherte Energie wird nur an den Ausgang abgegeben. Es wird empfohlen, alle übrigen Lasten, die bei Ausfall der Versorgungsspannung keine Pufferung benötigen („Unbuffered Load“), parallel zur Stromversorgung anzuschließen. Dies verlängert die Pufferzeit, da diese vom Ausgangsstrom abhängt.

Der Ausgang wird kontinuierlich Stromüberwacht. Bei Überschreitung des Nennstromes wird der Ausgang zyklisch für ca. 10 Sekunden abgeschaltet. Nach der Zwangsabschaltung erfolgt eine erneute Überprüfung des Ausgangs. Sollte die Überlast weiterhin vorhanden sein, schaltet sich der Ausgang solange zyklisch ab, bis die Überlastung behoben ist.

The output is decoupled from the input by means of the internal diode. The internal diode guarantees that the buffered loads are decoupled from the unbuffered loads. The stored power is only delivered at the output. We recommend that all other loads, which do not require buffering in the event of a failure of the supply voltage („Unbuffered Load“) should be connected parallel to the power supply unit. This extends the buffer time, as it depends on the output current.

The output current is continuously monitored. Exceeding the nominal current causes a periodic shutoff for about 10 seconds. The cycling of the power continues until no over-current is detected during engaging of the device.

## Konfiguration des Moduls Configuration of the module

Das Modul lässt sich direkt am Gerät und über die Schnittstelle durch die kostenlose Konfigurationssoftware parametrisieren. Folgende Einstellungen sind möglich:

- **Zuschaltsschwelle** (über Modul oder Software einstellbar). Bei Unterschreiten der Eingangsspannung unterhalb der Zuschaltsschwelle wird die Energie unterbrechungsfrei vom Akkumodul zur Verfügung gestellt. (Werkseinstellung: 22 Vdc)
- **Pufferzeit** (über Modul oder Software einstellbar). Nach Ablauf der Zeit wird die Anlage im Pufferbetrieb abgeschaltet. (Werkseinstellung: 999 s, d.h. dauerhaft, bis die Anlage aufgrund des Tiefentladeschutzes des Akkumoduls zwangsabgeschaltet wird)
- **Rücksetzen der Betriebsstunden des Akkus** (über Modul oder Software einstellbar). Beispielsweise kann nach einem Akkutausch der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden.
- **Grenzwerte für Strom- und Spannungsüberwachung** (über die Software einstellbar). Durch die interne Strom- und Spannungsüberwachung des Ein- und Ausgangs kann eine präventive Funktionsüberwachung durchgeführt werden. (Werkseinstellung: Iout=Inenn, Uin/Uout=20,4 Vdc)
- **Deaktivierung der temperaturgesteuerten Ladespannung** (über Modul oder die Software einstellbar). Die Ladespannung kann alternativ direkt zwischen 26 und 29,5 Vdc eingestellt werden (Werkseinstellung: Aktivierung der temperaturgesteuerten Ladespannung).
- **Konfiguration der Signal- bzw. Meldeausgänge** (über die Software einstellbar). Die Signalausgänge 1 und 2 auf der Frontseite des Moduls sowie der potenzialfreie Meldekontakt an der Oberseite lassen sich auf bestimmte Ereignisse oder Störungen individuell umkonfigurieren. Siehe Kapitel Signalisierung.
- **Parametrisierung am Gerät sperren** (über die Software einstellbar). Um Fehleinstellungen durch unautorisierte Personen am Gerät zu unterbinden, kann die Parametrisierung am Gerät gesperrt werden. (Werkseinstellung: Parametrisierung am Gerät erlaubt)

The parameters of the module can be set on the device or by using the free of charge configuration software with the interface. The following settings are possible:

- **Activation threshold** (adjustable on device or via Software)  
If the input voltage drops below the activation threshold, the energy will be provided by the battery without interruption (default: 22 V)
- **Buffer-time** (adjustable on device or via Software)  
Duration of the buffering. After this time the buffering will be switched off and therefore the connected system is switched off too. (default: 999s, this means that the buffering is switched off after the deep discharge of the battery is detected)
- **Resetting the operating hours of the battery** (adjustable via Software)  
Can be used for resetting the operating hours if the battery has been exchanged.
- **Limits for the voltage and current monitoring** (adjustable via Software)  
The internal voltage and current monitoring enables a preventive function monitoring of the device. (default: Iout=Inominal, Uin/Uout=20.4 V)
- **Deactivation of the temperature controlled charge voltage** (adjustable on device or via Software)  
The charge voltage may be adjusted between 26 and 29.5 Vdc (default: Temperature controlled charge voltage activated)
- **Configuration of the signal and notifying outputs** (adjustable via Software).  
The signalisation outputs 1 and 2 at the front and the potential-free contact at the upper side may be configured to react on different errors or events (see chapter Signalisations)
- **Locking of configuration** (adjustable via Software).  
To prevent the change of the settings on the device by unauthorized persons, the configuration can be locked. (default: configuration not locked)

## Mögliche angezeigte Störungen nach dem erstmaligen Einschalten der Anlage

### Possibly signaled faults during initial startup

#### Rote LED leuchtet:

- Die Kontakte 6 und 7 an der Unterseite des Moduls sind nicht verbunden. Sie dienen der Fernabschaltung der Anlage und sind für den fehlerfreien Betrieb notwendig.
- Das Akkumodul ist nicht korrekt angeschlossen oder die interne Schutzsicherung im Akkumodul hat ausgelöst. Ggf. sind die Polarität und die Akkuspannung zu überprüfen.

#### Gelbe LED leuchtet:

- Durch die direkt nach dem Einschalten durchgeführte Kapazitätsprüfung des angeschlossenen Akkumoduls wird ggf. eine Warnung über einen nicht vollständig geladenen Akku detektiert „accu charge < 85%“. Diese Warnung wird automatisch zurückgesetzt, wenn die getestete Kapazität des Akkumoduls größer als ca. 85% der Nennkapazität beträgt.
- Durch das Fehlen der Temperaturmessleitungen zwischen PVUA 24 und Batterie-Modul wird die Warnung „no temperature tracking“ angezeigt. Es wird die Nutzung der temperaturgesteuerten Ladespannung empfohlen, um die Lebensdauer der verwendeten Blei-Gel-Akkumulatoren zu maximieren. Alternativ kann diese Funktion direkt am Modul oder durch die kostenlose Konfigurationssoftware deaktiviert werden.

#### Red LED turned on:

- Contacts 6 and 7 on the bottom of the module are not closed. The contacts may be used for remote switch off of the device and are needed for the correct operation.
- The battery module is not connected correctly or the internal safety fuse is released. If necessary, the accumulator-battery voltage should be checked.

#### Yellow LED turned on:

- During power-up of the device, the internal capacity check for the battery may detect and indicate a not completely charged battery "accu charge <85%". This warning will be reset, if the battery capacity is charged over 85% of the nominal capacity.
- If the wires for temperature measurement are not connected between the modules, a "no temperature tracking" warning is indicated. The use of the temperature controlled charging is recommended to maximise the lifetime of the lead-acid battery. Alternatively this function can be deactivated at the modul directly or with the free of charge configuration software.

## Signalisierung: Signalisation:

Für die Signalisierung der Betriebszustände stehen drei LED, drei aktive DC 24 V-Signalausgänge, ein potenzialfreier Wechselkontakt sowie eine serielle RS-232 Schnittstelle zur Verfügung.

#### Aktive DC 24 V-Signalausgänge

Das Modul ist mit 3 aktiven DC 24 V-Signalausgängen ausgestattet, die sich hinter einer Schutzkappe an der vorderen Kunststoffabdeckung befinden. Durch die Konfigurationssoftware lässt sich die Funktionalität der Ausgänge 1 und 2 individuell anpassen.

#### Potenzialfreier Wechselkontakt

Der potenzialfreie Wechselkontakt an der Oberseite des Moduls ist intern mit der Funktionalität des aktiven DC 24 V-Signalausgangs 1 verknüpft. Durch die Konfigurationssoftware lässt sich die Funktionalität individuell anpassen, um beispielsweise eine Sammelstörungsmeldung zu generieren. Werkseinstellung:

- Im Normalbetrieb ist das interne Relais aktiviert (Kontakte 1 und 2 sind geschlossen).
- Im Pufferbetrieb wird das interne Relais inaktiv (Kontakte 2 und 3 sind geschlossen).

#### Schnittstelle

Dank der seriellen Schnittstelle kann das Modul mit einem PC oder einer übergeordneten Steuerung kommunizieren. Durch das halbsekündliche Aussenden aller Eckdaten ist es möglich, neben der Visualisierung relevanter Daten, auch auf kritische Betriebszustände zu reagieren. Eine Parametrisierung kann ebenfalls über diese Schnittstelle erfolgen. Um die Schnittstelle direkt nutzen zu können, ist das Kommunikationskabel PV-KOK2 optional erhältlich.

#### Detektierbare Störungen

Das Modul kann verschiedene Störungen in der Anlage erkennen, die über Signalausgänge oder über die Schnittstelle ausgewertet werden können. Am Gerät selbst lässt sich eine Fehlerdiagnose durchführen. Im letzten Bildschirmmenü ist jeder möglichen Störung ein blinkendes Segment zugeordnet.

For the signalisation of the operating states of the device three LED, three active 24 V DC signalisation outputs, a potential free contact as well as a RS-232 interface are available.

#### Active 24 V DC outputs

The device is equipped with 3 active 24 V DC outputs which are located behind the protective cover on the front panel. The functionality of output 1 and 2 can be set individually via the configuration software.

#### Potential free changeover contact

The potential free changeover contact at the upper side of the device is internally combined with the functionality of the active 24 DC signalisation output 1. This functionality can be set by the configuration software, in example to generate collective signalisations. Default setting:

- During normal operation the internal relay is active (connector 1 and 2 closed)
- During buffering the internal relay is inactive (connector 2 and 3 closed)

#### Interface


The RS-232 interface enables the device to communicate with a PC or a PLC. The device sends key data every 0.5 seconds, enabling the visualisation of the data or the reaction on critical operational conditions. The device may also be configured via the interface. For direct use of the interface, the optional communication cable PV-KOK2 is available.

#### Detectable error conditions

The module is able to detect different error conditions which can be evaluated through the signalisation outputs and the interface. The error conditions can also be diagnosed on the device. On the last graphical menu page a flashing segment is assigned to an each error condition


## Ladekennlinie

### Charging Characteristic



## Temperaturkompensation

### Temperature Compensation



# Anzeigen und Parametrisieren über das Display

## Setting the parameters using the display

**↵** = mit diesem Befehl (linke Taste) kommen Sie zum nächsten Menüpunkt  
**⏪** = pressing the left button means move to next menu point

### Allgemeine Funktionen

**Allgemein:** Nur wenn die Tasten-Symbole **↵** im LC-Display aufleuchten, ist die jeweilige Taste auch aktiv.  
**Standardanzeige:** Betätigt man für 30 Sekunden keine Taste, schaltet das Modul automatisch zur Standard-Anzeige zurück.  
**Reset:** Betätigt man für 5 Sekunden beide Tasten gleichzeitig, erfolgt ein Reset aller parametrisierbaren Parameter auf die Werkseinstellung. **Dabei werden alle gespeicherten Min/Max-Werte sowie der letzte Fehler zurückgesetzt.**  
**Zeitlimit:** Wenn zwischen den Eingaben (auch während des Parametrisierens) länger als 30 Sekunden keine Taste betätigt wird, werden alle gemachten Eingaben zurückgesetzt und es erfolgt ein automatischer Wechsel zur Standardanzeige.  
**Update:** Falls Parameter über den PC verändert werden, entsprechen diese neuen Parameter automatisch der Reset-Konfiguration. Die Werkseinstellung wird überschrieben.

#### 1 Standardanzeige

Zeigt die aktuelle Eingangsspannung, die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom an.

#### 2 Ladesspannung und -strom

Zeigt die aktuelle Ladesspannung und den Ladestrom an.

#### 3 Minimal- und Maximalwerte

Die minimal gemessene Eingangsspannung und der maximal gemessene Ausgangsstrom werden angezeigt.

#### 4 Zugschaltsschwelle

Die Zugschaltsschwelle kann eingestellt werden.

- ↵** = zum Ändern der Zugschaltsschwelle
- 1** = Zugschaltsschwelle ändern (20 bis 25,5 V)
- ↵** = Zugschaltsschwelle speichern

#### 5 Temperaturgesteuerte Ladesspannung

In Abhängigkeit der Akkutemperatur wird die optimale Ladesspannung automatisch eingestellt. Es ist ebenfalls möglich, eine feste Ladesspannung zu konfigurieren.

- ↵** = zum Ändern der temperaturgesteuerten Ladesspannung
- 1** = temperaturgesteuerte Ladesspannung aktivieren (EIN/AUS)
- ↵** = feste Ladesspannung einstellen (26 bis 29,5 Vdc)
- ↵** = Änderungen speichern

#### 6 Pufferzeit

Die Pufferzeit kann eingestellt werden.

- ↵** = zum Ändern der Pufferzeit
- 1** = Pufferzeit ändern (10 Sek. bis 10 Min. / dauerhaft)
- ↵** = Pufferzeit speichern

#### 7 verwendete Akkukapazität

Einstellung der verwendeten Akkukapazität. Für eine optimale und schonende Ladung der Akkumulatoren wird empfohlen, die verwendete Akkukapazität einzustellen. Bei Verwendung von BLOCK-fremden Akkumulatoren ist „OFF“ einzustellen. Der maximale Ladestrom wird bei Einstellung „OFF“ zur Verfügung gestellt.

- ↵** = zum Ändern der Akkukapazität
- 1** = Akkukapazität ändern (mögliche Akkukapazitäten: 1,2 Ah / 3,2 Ah / 7,0 Ah / 12 Ah / OFF)
- ↵** = Akkukapazität speichern

#### 8 Betriebsstunden des Akkus

Die Betriebsstunden des Akkus können abgelesen werden und auf Null zurückgesetzt werden.

- ↵** = zum Zurücksetzen der Betriebsstundenzzeit des Akkus

#### 8 Fehlermanager

Anhand des Fehlercodes (siehe auch Aufkleber am Gehäuse) kann anhand der blinkenden Segmente eine Fehleranalyse vorgenommen werden.

Der letzte Fehler wird fest gespeichert, so dass auch noch nach einem Neustart des Moduls eine Fehlerursache detektiert werden kann.

- ↵** = letzten Fehler anzeigen

### General functions

**General:** The buttons **↵** are only active when the appropriate symbol in the display is alight.  
**Standard display:** If no button is operated for 30 seconds the unit will return to the standard display mode.  
**Reset:** If both buttons are pressed simultaneously for 5 seconds then all parameters settings will return to the factory set condition. **This means all saved min/max. values and the last fault condition will be reset.**  
**Time limit:** If between the input programming (also parameter settings) a time interval of over 30 seconds has lapsed without pressing any button, then all entries will be reset, and the display will return to the standard display mode.  
**Update:** If the parameters have been changed using a PC then these settings will automatically be the reset parameters. The factory settings will be lost.

#### 1 Standard display

Shows the actual input voltage, output voltage and output current.

#### 2 Charging voltage and current

Shows the actual charging voltage and current.

#### 3 Minimum and maximum values

The min. input voltage and the max. output current are displayed.

#### 4 Threshold level

The threshold level can be adjusted.

- ↵** = to adjust the threshold setting
- 1** = adjust threshold setting (20 to 25,5 V)
- ↵** = save threshold setting

#### 5 Temperature tracking of charging voltage

The device regulates the optimal charge-voltage for the accumulator battery automatically. It is also possible to adjust a fixed charge-voltage.

- ↵** = to adjust automatic temperature tracking
- 1** = to activate automatic temperature tracking (ON/OFF)
- ↵** = to adjust a fixed charge-voltage (26 to 29,5 Vdc)
- ↵** = save charging voltage setting

#### 6 Puffer time setting

The time for puffer operation can be adjusted.

- ↵** = to adjust time for puffer operation
- 1** = adjust puffer time setting (10 seconds to 10 minutes / constant)
- ↵** = save puffer operation

#### 7 Used battery capacity

Settings for the used battery capacity. For an optimal and gentle charging it is recommended set the capacity according to the capacity of the used battery. For other than BLOCK batteries the capacity should be set to „OFF“. At this setting the maximal load current will be supplied.

- ↵** = to change battery capacity
- 1** = select battery capacity (possible capacities: 1.2 Ah / 3.2 Ah / 7.0 Ah / 12 Ah / OFF)
- ↵** = save puffer operation

#### 8 Operational hours of the accumulator

The operational hours for the accumulator can be displayed and reset.


- ↵** = to reset the operational hours display of the accumulator

#### 8 Fault manager

A fault analysis can be made according to the blinking segments of the display (see ratings plate on housing).

The last fault symptom will be automatically saved, so that even after a new start of the module a fault analysis can be made.

- ↵** = show last fault condition.




- 1 LED:** Die grüne LED (a) leuchtet, wenn kein Fehler vorliegt. Die gelbe LED (b) zeigt Warnungen an. Die gelbe LED (b) blinkt bei Pufferbetrieb im 0,4 Sek.-Takt. Die gelbe LED (b) blinkt bei geringer Batteriespannung im Pufferbetrieb im 0,2 Sek.-Takt. Die rote LED (c) zeigt Fehler an.
- 2 Display der Kontrolleinheit:** Das Parametrisieren über das Display wird rückseitig erklärt.
- 3 Tasten:** Linke Taste = vorwärts im Menü, rechte Taste = Parametrisieren.
- 4 ACC:** Akku-Anschluss
- 5 Signale:** siehe Anschlussplan rückseitig
- 6 Eingang:** IN
- 7 Ausgang:** OUT
- 8 Montage:** Setzen Sie das Modul mit der Tragschiene an die Oberkante der Tragschiene an und rasten Sie es nach unten ein. **Demontage:** Ziehen Sie den Schnappriegel mit Hilfe eines Schraubendrehers auf und hängen Sie das Modul an der Unterkante der Tragschiene aus.

- 1 LED:** The green LED (a) lights for normal operation. The yellow LED (b) shows a warning. The yellow LED (b) blinks in 0,4 sec. cycle, indicating puffer operation. The yellow LED (b) blinks when the battery voltage is low in puffer operation at 0,2 sec. cycle. The red LED (c) indicates a fault condition.
- 2 The control unit display:** The parameter adjustments are described on the back of this leaflet.
- 3 Buttons:** Left button = forwards in the menu, right button = to alter parameter settings.
- 4 ACC:** accumulator terminals
- 5 Signals:** see connection plan on the reverse side
- Input:** IN
- 7 Output:** OUT
- 8 Mounting:** Place the module with the DIN rail guide on the upper edge of the DIN rail, and snap it in with a downward motion. **Removing:** Pull the snap lever open with the aid of a screwdriver and slide the module out at the lower edge of the DIN rail.
- 9 Interface and signal ports:** The protective cap is to reduce the risk of static discharge and should only be removed with the use of ESD protective measures **1** Inactive during puffer operation, **2** inactive, if buffer mode not possible or accu change recommended, **3** Inactive if overload protection has operated, **4** free output connections that can be configured per PC with software, **5** link to a potential free switch, **6** communication in and output, **7** output voltage.

The interface has no galvanic separation and should be only connected with a suitable adapter cable (PV-KOK2) or the plug (PV-CON) that are available from Block. If a relay is to be connected to a signal output then it is imperative that a free running diode be used.

## Anschluss Connection

- ⚠ Um Verwechslungen mit anderen Anschlüssen zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Stecker.**
- ⚠ To reduce the risk of mistaking the terminals, the supplied terminals must be used.**



- S1: offen, wenn Modul im Pufferbetrieb
- S2: offen, wenn kein Akkubetrieb möglich oder Akkutausch empfohlen
- S3: offen, wenn Ausgang aufgrund von Überstrom abgeschaltet
- S1: open, if the module is in buffer mode
- S2: open, if buffer mode not possible or accu change recommended
- S3: open, if the output has been switched off due to over-current

# Technische Daten Technical data

	PVUA 24/24-10	PVUA 24/24-20
Akku Management Modul für Bleiakkumulatoren für TH 35 Tragschienenmontage Management Module for accumulators for mounting on DIN 35 mm rail		
<b>Normen Safety standards</b>		
Sicherheit Safety	EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508	
EMV EMC	EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 (Fachgrundnormen) EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3 (generic standard)	
Schutzkleinspannung Safety extra-low voltage	EN 60950 (SELV) und EN 60204 (PELV) EN 60950 (SELV) and EN 60204 (PELV)	
<b>Zulassungen Approvals</b>		
UL	UL 60950 / UL 508	
<b>Umwelt Environment</b>		
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-10 °C ... +60 °C	
Lagertemperatur Storage	-25 °C ... +85 °C	
Kühlart cooling	Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei vertikaler Einbaulage AN (Natural air convection cooling)	
zulässige Luftfeuchtigkeit Allowable humidity	30 ... 85 % relative Feuchte, keine Betauung zulässig 30 to 85% relative humidity with no dew	
<b>Sicherheit und Schutz Safety and protection</b>		
Prüfspannung (Klemmen gegen Gehäuse) HV test voltage (terminals to enclosure)	500 Vdc	
Bauart Construction	gekapselt, für den Einbau im Schaltschrank enclosed for installation in switching cabinets	
Schutzart Protection index	IP 20 (nach EN 60529) IP 20 (to EN 60529)	
Schutzkleinspannung Safety extra-low voltage	EN 60950 (SELV) und EN 60204 (PELV) EN 60950 (SELV) und EN 60204 (PELV)	
Schutzklasse Safety class	III	
Verpolungsschutz Reverse connection protection	ja yes	
Parallelschaltbarkeit (Akkumodul) Parallel operation	ja, zur Verlängerung der Pufferzeit (Temperaturmessung ist nur von einem Akkumodul auswertbar) yes, to increase the buffer time (only one temperature of batterie-modules is measurable)	
<b>Eingang Input</b>		
Eingangsnennspannung Rated input voltage	24 Vdc	
Eingangsspannungsbereich Operating input voltage range	22 Vdc bis 29 Vdc 22 Vdc to 29 Vdc	
Stromaufnahme bei 24 Vdc (Leerlauf/Ladevorgang/max.) Input current at 24 Vdc (standby/charging process/max.)	0,1 A / 0,8 A / 10,8 A 0.1 A / 0.8 A / 10.8 A	0,1 A / 1,5 A / 21,5 A 0.1 A / 1.5 A / 21.5 A
Anschlüsse: WAGO Multisteckersystem Terminals: WAGO multi plug system	Serie 231, max 2,5 mm <sup>2</sup> series 231, max. 2.5 mm <sup>2</sup>	Serie 831, max. 10 mm <sup>2</sup> serie 831, max. 10 mm <sup>2</sup>
<b>Ausgang Output</b>		
Ausgangsnennspannung Rated output voltage	24 Vdc	
Ausgangsspannung (Normalbetrieb, Nennlast) Operating output voltage (normal operation)	typ. U <sub>in</sub> - 1 Vdc	
Ausgangsspannung (Pufferbetrieb, Nennlast) Operating output voltage (buffer operation)	typ. Akkuspannung - 1 Vdc typ. battery voltage - 1 Vdc	
Ausgangsnennstrom Operating output current	10 A	20 A
Strombegrenzung mit zyklischer Abschaltung Over current protection with hiccup mode	typ. 11 ... 14 A	typ. 22 ... 26 A
Fernabschaltung für NOT AUS des Pufferbetriebs Remote power off (buffer operation)	ja yes	
Wirkungsgrad Efficiency	typ. 95 %	typ. 95 %
max. Verlustleistung Leerlauf/ Nennbetrieb) max. Power loss idling / nominal load	15 W / 20 W	15 W / 30 W
Rückspeseifestigkeit Feedback voltage	max. 35 Vdc	
Anschlüsse: WAGO Multisteckersystem Terminals: WAGO multi plug system	Serie 231, max 2,5 mm <sup>2</sup> series 231, max. 2.5 mm <sup>2</sup>	Serie 831, max. 10 mm <sup>2</sup> series 831, max. 10 mm <sup>2</sup>
<b>Speichermedium Storage medium</b>		
Nennspannung Rated voltage	24 Vdc	
Ladeschlussspannung Charging voltage upper level	26 ... 29,5 Vdc (einstellbar oder temperaturgeführt) 26 ... 29.5 Vdc (adjustable or temperature controlled)	
Ladestrom Charging current	max. 0,6 A max. 0.6 A	max. 1,0 A max. 1.0 A
empfohlenes Speichermedium recommended storage medium	PVAF 24/1,2Ah PVA 24/3,2Ah, PVA(F) 24/7Ah, PVA(F) 24/12 Ah	PVA(F) 24/7Ah, PVA(F) 24/12 Ah
Anschlüsse: WAGO Multisteckersystem Terminals: WAGO multi plug system	Serie 231, max 2,5 mm <sup>2</sup> series 231, max. 2.5 mm <sup>2</sup>	Serie 831, max. 10 mm <sup>2</sup> series 831, max. 10 mm <sup>2</sup>
<b>Signalisierung Signaling</b>		
LED LED	grün / gelb / rot green / yellow / red	
potenzialfreier Kontakt (konfigurierbar) Potential free signal contact (configurable)	Relaiskontakt, Typ: Wechsler, Schaltleistung: 30 Vdc / 1A (240 Vac / 0,5 A) relay contact, type: switch over: 30 Vdc / 1A (240 Vac / 0,5 A)	
aktive Schaltausgänge (konfigurierbar) Active switched outputs (configurable)	24 Vdc/max. 25 mA	
Schnittstelle Interface	RS-232	
Anschlüsse: WAGO Multisteckersystem Terminals: WAGO multi plug system	Serie 733, max. 0,5 mm <sup>2</sup> series 733, max. 0.5 mm <sup>2</sup>	
<b>Sonstiges Various</b>		
Maße B x H x T* Dimensions width x height x depth*	40 x 127 x 163 mm	57 x 127 x 163 mm
Gewicht Weight	0,8 kg 0.8 kg	1,2 kg 1.2 kg
<b>Bestellnummern Order numbers</b>		
Standard Standard	PVUA 24/24-10	PVUA 24/24-20
Anschlussstecker für Signalisierung, optional connector for signaling, optional	PV-CON	

\* Maße ohne Anschlussstecker, Tiefe T ab Oberkante Tragschiene.  
\* Dimensions without terminals, depth from upper edge of DIN rail.

# Fehler/Warnungen Faults/warning

Folgende Störungen können von dem Modul detektiert werden und über die Signalausgänge oder über die Schnittstelle ausgewertet werden. Auch am Gerät selbst lässt sich eine Fehlerdiagnose durch den integrierten Fehlermanager durchführen.

These faults or warnings can be detected by the module, to be evaluated through the signal output interface. Also directly on the unit, faults can be diagnosed with the help of the fault manager.

	Anzeige Display
<b>Unterspannung am Eingang (U<sub>in</sub> too low)</b> Die Eingangsspannung ist unter einen einstellbaren Grenzwert gesunken. The input voltage dropped under the set threshold	
<b>Unterspannung am Ausgang (U<sub>out</sub> too low)</b> Die Ausgangsspannung ist unter einen einstellbaren Grenzwert gesunken. The output voltage dropped under the set threshold	
<b>Überstrom (I<sub>out</sub> too high)</b> Der Ausgangsstrom ist über einen einstellbaren Grenzwert gestiegen. The output current is higher than the set threshold	
<b>Pufferbetrieb (buffer mode)</b> Das Modul ist im Pufferbetrieb. The module is in buffer mode	
<b>Keine Temperaturregung möglich (no temperature tracking)</b> Die Temperatur im Akkumodul kann nicht gemessen werden. The measurement of the temperature in the battery module is not possible	
<b>Kein Akkubetrieb möglich (buffer mode not possible)</b> Keine Akkuspannung gemessen oder NOT-AUS-Brücke für Fernabschaltung ist unterbrochen. No battery voltage measured or the emergency stop bridge for the remote switch off is open.	
<b>Ausgang abgeschaltet (fault current mode active)</b> Der Ausgang ist aufgrund eines Überstromes abgeschaltet. The output has been switched off due to over-current	
<b>Akku kleiner 85% aufgeladen (battery charge &lt; 85%)</b> Das angeschlossene Akkumodul ist weniger als 85 % geladen. The battery is charged to less than 85% of its capacity.	
<b>Gerätefehler (hardware fault)</b> Der interne Geräte-Selbsttest ist fehlgeschlagen. The internal self test failed	
<b>Akkuspannung gering (battery voltage very low)</b> Die Akkuspannung ist im Pufferbetrieb auf einen kritischen Wert gesunken. (Tiefentladespannung bald erreicht) The battery voltage dropped under a critical value during buffer mode. (Deep discharge almost reached)	

Segment blinkt segment blinks